
USB to UART


VF:0.8V
Power


earphone
PCM
音频IC需要使用3电源，否则干扰太大。


Interface


UART JMP


UART


SIM7600
SIM7600


USB


SD_CARD


Indicator light
1.8V系统
RED
GREEN
NET
PWR


按下开机
KEY


Antenna
Main ANT
Div ANT
GNSS ANT


SIM_CARD


Flight mode


Raspberry Intarface


SIM7600X 4G HAT
Waveshare_logo